

PERCUSSION ZÜNDMASCHINE TYPE 1890

- Zündvorrichtung für nicht-elektrischen Zündschlauch mit Außendurchmesser von 3 mm
- Sicherheitsknopf gegen unwillkürliches Auslösen
- Wasserdicht und korrosionsbeständig
- Scheibenmesser zu Abschneiden des verschlossenen Schlauchendes
- Halterung für das Zündhütchen Type RWS 7002 (5,68 mm Ø)
- Exakte Zündung durch ein automatisches Zündsystem, dadurch Vermeidung von Fehlzündungen
- Geringes Gewicht - 590 g, sehr handlich
- Temperatur von -30°C bis +70°C



Aufbau:

Die Percussion-Zündmaschine ist ein sehr robustes und handliches Gerät. Das Gehäuse besteht aus Leichtmetall. Alle anderen Metallteile sind aus rostfreiem Stahl oder galvanisiertem Metall. Die automatische Zündvorrichtung garantiert eine 100%ige Sicherheit gegen Fehlzündungen. Das Gerät kann mit einer Hand betätigt werden.

Bedienungsanleitung:

Durch Ziehen des Auslöseknopfes in Ausgangsstellung bringen. Die Ausgangsstellung ist dann erreicht, wenn der Knopf auf Anschlag steht und sich nicht weiter niederdrücken läßt. Die Zündvorrichtung kann nun zum Schneiden des Schlauches geöffnet werden. Schlauch einführen und die Zündvorrichtung zurückdrehen. Nun ein Zündhütchen in die Halterung einführen, schließen, Schlauch in die Öffnung über dem Zündhütchen einführen und mit der Schelle fixieren. Das Gerät ist nun feuerbereit.

Die Zündmaschine in die Hand nehmen, den Sicherheitsknopf mit dem Zeigefinger niederdrücken, den Zündknopf mit dem Daumen niederdrücken.

WARNUNG: Nicht abschießen, wenn die Halterung nicht geschlossen ist. Das Scheibenmesser könnte sonst zerstört werden. Nicht während des Schießens in die Zündhütchenöffnung blicken.

Wartung: Normale Reinigung nach dem Schießen
Wenn das Scheibenmesser auf einer Seite stumpf geworden ist, die Schraube mit einem 1,5 mm Hexagon-Schlüssel öffnen, das Messer ein wenig drehen und danach wieder fixieren.